

Wpisz w przeglądarkę adres 192.168.33.1 i uzupełnij login i hasło (domyślnie useradmin/useradmin123).

HALNY
High Availability Local Networks

USTAWIENIA SIECI 2.4 GHz USTAWIENIA SIECI 5 GHz xPON ONU Logout

Interface Interface Setup Advanced Setup Access Management Maintenance VoIP Status

Internet LAN **Wireless** **Wireless 5G** Advanced Wireless Rate Limit

Access Point Settings

KRAJ USTAW NA POLSKĘ

Access Point: Activated Deactivated

Channel: **POLAND** **AUTO** Current Channel: 12

Beacon Interval: 100 (range: 20~1000)

RTS/CTS Threshold: 2347 (range: 1500~2347) **WYBIERZ OPTYMALNY KANAŁ**

Fragmentation Threshold: 2346 (range: 256~2346, even numbers only)

DTIM: 1 (range: 1~255)

Wireless Mode: **802.11b+g+n** **WYBIERZ TRYB PRACY SIECI**

11n Settings

Channel Bandwidth: 20/40 MHz

Extension Channel: above the control channel

Guard Interval: AUTO

MCS: AUTO

SSID Settings

SSID index: 1

SSID: **[REDACTED]** **TUTAJ WPROWADŹ NAZWĘ SIECI**

Broadcast SSID: Yes No

Use WPS: Yes No

WPS Settings

WPS state: Unconfigured

WPS mode: PIN code PBC

Start WPS

WPS progress: Idle

Authentication Type: WPA2PSK

WPA-PSK

Encryption: AES

Pre-Shared Key: **[REDACTED]** (8-63 characters or 64 Hex string) **TUTAJ WPROWADŹ HASŁO SIECI**

Key Renewal Interval: 0 seconds (0 ~ 4194303)

ZAPISZ KONFIGURACJĘ

SAVE CANCEL